

UNGLASIRTER COTTO und ZIEGELBODEN: **Beachten Sie bitte die Richtlinien der Hersteller!**

REINIGEN – SCHÜTZEN – PFLEGEN:

- 1** Den Belag „besenrein“ - frei von Fugen- und Kleberresten, sowie staubfrei machen.
- 2** Den Belag mit KLAREM Wasser vornässen, damit sich die zementären Fugen mit Wasser ansaugen können.
- 3** Das Gemisch von „COTTO ERSTREINIGER“ und KLAREM lauwarmen Wasser 1:5 Anteilen (je nach Verschmutzungsgrad) in einem Plastikeimer vorbereiten.
- 4** VORSICHT – Textilien, Holz und Metallteile abdecken und schützen, keine Lederschuhe, sondern Gummistiefel, sowie Gummihandschuhe zur Bearbeitung verwenden!
- 5** Das Gemisch von Punkt 3) reichlich auf den Belag auftragen und ca. 15 bis 30 Minuten einwirken lassen, dann mit Schrubber/Stielbürste den Belag gut durchbürsten.
- 6** Verschmutztes Gemisch mit Wassersauger absaugen oder mit Bodentuch abnehmen und 2-3 x mit klarem lauwarmen Wasser alle Rückstände vom Gemisch 3) entfernen.
- 7** Den Belag ein paar Stunden restlos trocknen lassen.
- 8** Sollte der Belag nicht porentief sauber sein, so sind die Vorgänge von 2) bis 7) zu wiederholen.
- 9** Den sauberen Belag mittels eines weichen Tuches Vorimprägnieren mit „COTTO EXTRA-SCHUTZ“ UNVERDÜNNT einlassen. Bitte nur in EINE Richtung einlassen und nicht mit Kreisbewegungen, die nachträglich sichtbar sein könnten.
- 10** Wenn die Vorimprägnierung trocken ist, dann mit „COTTO WAX-FINISH“ endbehandeln – siehe Punkt 9)
- 11** Den behandelten Belag NICHT mehr begehen, da Schritte nachträglich sichtbar sind!! und einige Stunden trocknen lassen.
- 12** Alltägliches Reinigen nach der Behandlung mit einem leichten Pril oder Luxwasser (wie Geschirr spülen – weniger ist mehr!!)
- 13** Pflege mit „COTTO Wischpflege! -> 1 Schuß Pflegemittel auf 10 lt. Wasser. Nicht mit Wasser nachwischen und VOR der Begehung wieder restlos trocknen lassen.

WIR wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem COTTOBODEN!!

