

SCHIEFER und ANTIKMARMOR sowie NATURSTEINE

Beachten Sie bitte die Richtlinien der Hersteller!

REINIGEN – SCHÜTZEN – PFLEGEN:

- 1** Den Belag „besenrein“ - frei von Fugen- und Kleberresten, sowie staubfrei machen.
- 2** Den Belag mit KLAREM Wasser vornässen, damit sich die zementären Fugen mit Wasser ansaugen können.
- 3** Das Gemisch von „Intensivreiniger MN“ und KLAREM lauwarmen Wasser 1:5 Anteilen (je nach Verschmutzungsgrad) in einem Plastikeimer vorbereiten.
- 4** VORSICHT – Textilien, Holz und Metallteile abdecken und schützen, keine Lederschuhe, sondern Gummistiefel, sowie Gummihandschuhe zur Bearbeitung verwenden!
- 5** Das Gemisch von Punkt 3) reichlich auf den Belag auftragen und ca 15 bis 30 Minuten einwirken lassen, dann mit Schrubber/Stielbürste den Belag gut durchbürsten.
- 6** Verschmutztes Gemisch mit Wassersauger absaugen oder mit Bodentuch abnehmen und 2-3 x mit klarem lauwarmen Wasser alle Rückstände vom Gemisch 3) entfernen.
- 7** Den Belag ein paar Stunden restlos trocknen lassen.
- 8** Sollte der Belag nicht porentief sauber sein, so sind die Vorgänge von 2) bis 7) zu wiederholen.
- 9** Den sauberen Belag mittels eines weichen Tuches mit „Fleckstop MN“ oder „Lithofin Farbvertiefer“ UNVERDÜNNT einlassen. Bitte nur in EINE Richtung einlassen und keine Kreisbewegungen machen, da diese nachträglich sichtbar sein könnten
- 10** Den behandelten Belag NICHT mehr begehen, da Schritte nachträglich sichtbar sind! und einige Stunden trocknen lassen
- 11** Reinigen nach der Behandlung mit „Fleckstop MN“ oder „Lithofin Farbvertiefer“ mit einem leichten PRIL oder Luxwasser (wie Geschirr spülen – weniger ist mehr!!)
- 12** Pflege mit „Lithofin Wischpflege MN“ wenn gewünscht – 1 Schuß Pflegemittel auf 20 Lt Wasser. Nicht mit Wasser nachwischen und wieder restlos trocknen lassen, VOR der Begehung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Naturstein, Antikmarmor und Schieferbelag!!

